

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク  
共通取扱説明書CANON BCI-320/321用  
THC-MP640SET

## この説明書をよく読んで正しく作業してください。

## 詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを注入しても正常に印刷ができない場合があります。必ず詰め替えを行う前に印刷確認をしてください。

## 詰め替えるタイミングについて

パソコン画面やプリンタモニタ上にインク残量警告“**⊗**”が表示された、またはインク残量警告回数エラールンプが点滅した時点で詰め替え作業を行ってください。

※警告が表示されたあとも印刷を続けるとスポンジ部が乾燥し、故障の原因となります。

詰め替え/交換インク型番	インク容量	インク色	対応インクタンク
THC-320BK5/10	80ml×1/80ml×2	顔料ブラック	BCI-320PGBK
THC-321BK5/10	40ml×1/40ml×2	染料ブラック	BCI-321BK
THC-321C5/10	40ml×1/40ml×2	シアン	BCI-321C
THC-321M5/10	40ml×1/40ml×2	マゼンタ	BCI-321M
THC-321Y5/10	40ml×1/40ml×2	イエロー	BCI-321Y
THC-321GY5	40ml×1	グレー	BCI-321GY
THC-321CSET5	各40ml×1	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-321C/M/Y
THC-321CSET10	各40ml×2	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-321C/M/Y
THC-MP630SET	320:80ml×1/ 321:各40ml×1	顔料ブラック/染料ブラック/ シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-320PGBK/ BCI-321BK/C/M/Y

## 事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルか新聞紙 汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー インク吸収及び拭き取りに使用します。

## セット内容

インクボトル	3色セット	5色セット
顔料ブラック (80ml)×1	いずれか (40ml)×1 (40ml)×1 (40ml)×1 (40ml)×1	(80ml)×1
染料ブラック (40ml)×1		(40ml)×1
シアン (40ml)×1		(40ml)×1
マゼンタ (40ml)×1		(40ml)×1
イエロー (40ml)×1		(40ml)×1
グレー (40ml)×1		(40ml)×1

※お得な10回詰め替えの増量タイプ(工具なし)もあります。

## インクボトル先端/ノズル 各色1セットずつ

ホルダーA  
ホルダーB  
工具  
落しねじ

単色、セットに各1個

注入口径	各色1個
ポリ手袋	1セット
共通取扱説明書(本紙)	1枚

注入口径  
(乳白色)

ご注意  
詰め替え限度回数に達したインクタンクと一緒に捨ててください。詰め替え回数分、繰り返し使用します。

インクボトル

インクボトル  
先端/ノズル

共通取扱説明書(本紙)

ポリ手袋

## ▲ インク切れにご注意ください。

インク残量検知機能を無効にするとインク残量は表示されません。インク切れを予防するため、インクタンクや印刷状態を見ながら早めに詰め替えされることをおすすめします。

インクタンクの  
詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は5回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいインクタンクをご購入ください。ただし、限度回数は目安であり、お客様の使用状況により限度回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でインクタンクに回数を書き込んでおく次回詰め替える時に便利です。

※本紙では『カートリッジ』を以下『インクタンク』と呼びます。

本製品をBCI-320/321にご使用になる際、先ず始めに付属のリセッターにてインクタンクのインク残量検知機能を有効にする必要があります。

詳しくは同梱のICチップリセッター取扱い説明書をご参照ください。


## インク詰め替えの手順

## 1 インクタンクのインク残量を復帰させます

①付属のリセッターにてインクタンクのインク残量を復帰させます。(詳しくは、ICチップリセッターの取扱説明書をご参照ください。)


## 2 準備をします

- ①ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②ホルダーAにインクタンクを固定します。インクタンクの**②**部分を押して、**固定用レバーが「カチン」という音がするまで押し込みます**。その際、ホルダーからインクタンクが外れない事を必ず確認してください。インク出口が浮いているとインク漏れの原因となります。
- ③ホルダーAにホルダーBを取り付けます。固定用レバー側からガイドに沿って**ストッパーに当たるまで押し込んで**ください。
- ④ホルダーBに落としねじを取り付けてください。
- ⑤インク注入口のボール栓をインクタンク内に落します。ホルダーBがずれないようにしっかりと固定し、ボール栓が抜け落ちるまで落としねじを回してください。**ホルダーBが正しい位置にないとボール栓を落とすことができません。**
- ⑥先に落としねじを外し、ホルダーBを取り外してください。




## 3 インクを注入します

- ①インク注入口の内部をティッシュペーパー等できれいに拭き取ってください。インクが付着していると空気抜きがうまくできず、インクが漏れることがあります。
- ②インクボトルのキャップを取り、先端/ノズルを取り付けます。緩いインクが漏れる場合があります。
- ③先端/ノズルキャップを取り、インク注入口に奥まで差し込んでください。ボトルの腹をゆっくりと押し、インクが注入口から漏れないように確認しながら注入してください。**インクがスポンジにしみ込む間、インク液面が下がります。注入量は、注入ノズル先端に達する少し手前です。**インク液面が注入ノズル先端に達してしまうと、注入口からインクが漏れる場合があります。
- ④**インク液面が安定した後、15秒放置**してから注入口栓(乳白色)をしっかりとめ込みます。
- ⑤注入後のインクボトルは先端ノズルの先をティッシュ等で拭いてしっかり先端ノズルキャップをし、立てた状態で保管してください。



## 4 プリンタにセットします

- ①インク出口を上向きにして持ち、インクタンクの固定用レバーを押しホルダーAを外してください。
- ②余分なインクを吸収させます。インクタンクをペーパータオルか新聞紙などの上にインク出口を下向きに置くと、少量の余分なインクが出てくる場合があります。15秒ほどでインクタンク内部が安定します。
- ③インク漏れがないことを確認してからプリンタにセットしてください。
- ④万一、印刷状態が悪い場合はプリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行ってください。



トラブル発生時は右の『困ったときは』をご参照ください。

## 困ったときは

★ご確認ください ☆対応

## ◎商品内容が記載と異なる

★本共通取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。  
☆お買い上げの販売店までご連絡ください。

## ◎インクボトルからインクが漏れている

★箱やインクボトルに損傷はありませんか？  
⇒運送上の破損の可能性があります。  
☆お買い上げの販売店までご連絡ください。  
★箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？  
☆お買い上げの販売店までご連絡ください。  
★インクボトルのノズルキャップを取り付けて保管していますか？  
☆保管する際、必ずインクボトルのノズルにキャップを取り付けてください。

## ◎注入後のインクタンクからインクが漏れている

★インクのなくなったインクタンクを長期間放置していませんか？  
⇒インクタンクの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。  
☆新しい純正インクタンクをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。  
★インク注入口からインクが漏れていませんか？  
☆インク注入口をふさいでいる注入口栓をご確認ください。  
★インク出口からインクが漏れていませんか？  
☆インクタンクのインク出口を下にしてティッシュペーパー等の上におき、余分なインクを吸収させてください。

## ★ホルダーAのパッドがインクで汚れたまま使用していませんか？

☆汚れを拭き取る、またはパッドを取り外して水洗いしてください。  
⇒汚れたまま使用を続けると混色の原因となる可能性があります。

## ◎印刷中のインクタンクからインクが漏れている

★注入後のインクタンクからインクが漏れていませんか？  
☆上記「注入後のインクタンクからインクが漏れている」をご確認ください。  
★詰め替え回数はオーバーしていませんか？  
⇒詰め替え限度回数を超えての使用はインクタンクのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。(本共通取扱説明書に記載してある「インクタンクの詰め替え限度回数について」をご確認ください。)  
☆詰め替え限度回数を超えたインクタンクは廃棄していただき、新しい純正インクタンクをお買い求めください。それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。

## ◎うまく印刷ができない

★他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？  
⇒他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。  
☆パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。  
★印刷面にインクが漏れていませんか？  
⇒インクタンクからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。  
☆上記「注入後のインクタンクからインクが漏れている」「印刷中のインクタンクからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。  
★インクタンクからインクは供給されていますか？  
⇒長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。  
☆プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいインクタンクで印刷確認を行ってください。  
★純正以外のインクタンクを使用していませんか？  
☆純正以外のインクタンクには対応していません。必ず純正のインクタンクをご使用ください。  
★プリントヘッドの位置調整は行いましたか？  
☆プリンタの取扱説明書に従って調整してください。  
★インクタンクをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？  
⇒プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。  
☆新しいインクタンクで印刷確認を行ってください。改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にトラブルが発生した可能性があります。  
★インク内に泡だけが残っていませんか？  
☆泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。

## ◎色合いがおかしい

★インク注入量が多すぎませんか？  
⇒インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。  
☆プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い印刷状態を安定させてください。  
★画面上の色合いと異なっていますか？  
⇒ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。  
☆ソフトやディスプレイの設定を確認してください。  
★純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか？  
⇒本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。  
☆プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

## ◎手などにインクが付着した

★インクの付着による人体への影響はありません。  
☆石けんや水等で優しく汚れを落としてください。

## ◎誤ってインクを飲み込んでしまった

☆水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。

## ◎インクが衣服に付着してしまった

☆衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試ください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正インクタンクで印刷確認を行ってください。プリンタ本体の故障でない場合は、インクタンク交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

## ■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】  
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465

年中無休

FAX:0570-050-012 (受付時間)9:00~19:00






# 詰め替えインク専用 ICチップリセッター 取扱説明書

CANON用

THC-321RESET

## セット内容

リセッター……………1個  
取扱説明書(本紙)……1枚



リセッター

取扱説明書(本紙)




■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】  
エレコム総合インフォメーションセンター


## カートリッジのインク残量復帰手順

- 1** リセッターのUSB(B)端子に、  
プリンタ用USBケーブルを  
しっかりと接続してください。




電源が供給されるとランプが緑色に点滅します。

- 2** リセッターの溝に、インクタンク  
のレバー側を下向きに  
セットしてください。



- 3** インクタンクの底面を  
溝に沿わせながら、  
下方向へスライド  
させてください。



ICチップ端子と、リセッター端子が接触すると、  
リセッターのランプがオレンジ色に点灯します。

- 4** リセットが終了すると、インクタンクのランプが  
赤色に点灯し、同時にリセッターのランプが緑色  
に点灯します。

**!** リセットが終了するまでは、端子を接触させた  
状態を保持してください。

リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッター  
のランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできてい  
ません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確  
認して、再度、手順[2]より作業してください。

## ICチップの内部破損について

ICチップ端子とリセッター端子を確実に接触させていても、**インク  
タンクのインクランプがまったく点かない場合は**、ICチップ内部  
が破損していますので、インク残量の復帰はできません。  
その際は、インク残量検知機能の無効操作をおこなうことにより、  
印刷できるようになりますが、インク残量は表示されません。

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 【受付時間】9:00～19:00

年中無休